

MANUAL

K A I S E R

FORTELNÝ
UDÍRNÝ



UZENÍ S GENERÁTOREM

Jak je panstvu známo a jasno z nadpisu, **generátor je určen pro vývin studeného kouře** **(A)** pro uzení. Po tom, co piliny v otvoru generátoru zapálíte, začnou pomalu vytvářet kouř, což je, řeknu vám, náramně libový! Záleží na tom, jak je venku fajně, ale tak od oka je **přibližná doba výdrže vývinu kouře cca 6-10 a 18-20 hodin** - dle modelu.

Studené uzení vám bude šmakovat při uzení potravin, jako např. dobře naložený vepřový bok, losos, sýry, uzeniny, vejce, ořechy a jiné maškrtky. Kumšt studeného **uzení probíhá při teplotě do 28 °C. Použití teploměru v udirně je velice důležité.**

Udržení teploty věnujte dostatečnou pozornost a v žádném případě ji nepřekročte. **Nasolené maso a klobásky jsou správně prouzené, jakmile ztratí přibližně 30 - 50 % své původní váhy.** Není to žádná kvalt, trvá to i několik dní.

Po uzení **je vhodné maso ještě vyvěsit na určitou dobu** na větraném a chladném místě.



Závěsný generátor (B) (viz ilustr.) **teplého a studeného kouře** je vhodný jak k uzení studeným kouřem tak i k uzení teplým kouřem.

Generátor naplníte jemnou štěpkou (při uzení teplým a horkým kouřem) nebo pilinami (pro uzení studeným kouřem).

Zasunete do posledního fochu vaší **50'** nebo **100'** nad odkapovou misku naplněnou pískem nebo solí.

Při uzení teplým kouřem zapnete spirálu a štěpku zapálíte v oválném výseku na čelní straně pomocí zapalovače nebo ekologického podpalovače. Lehce rozfoukáte nebo nechte chvíli hořet otevřeným plamenem, ať se udělá menší žhavý základ.

Plamen sfoukněte. Jakmile hezky kouří, jste připraveni pro vložení proviantu do udirny. Klapky v ohništi i komínku nechte otevřené. Přivírejte později horní klapku podle potřeby snížení tahu udirny. Postup při uzení studeným kouřem je velmi podobný. Generátor naplníte **pilinami**

(jemná štěpka v tomto případě není vhodná) a spirálu necháte vyplou.

Generátor doporučuji před **prvním použitím vygruntovat**, já vím, do toho se nikomu nechce, ale je to potřeba, panstvo!

Naládujte vrstvu asi **1 cm pod horní okraj** pilinami pro uzení a zapalte na straně v kruhové části.
(piliny se nevlhčí)

Pro zapálení pilin v generátoru **doporučuju použít Kaiserův podpalovač**.

Jakmile začnou piliny zlehka hořet, **plamen sfoukněte a piliny v případě potřeby lehce rozfoukejte**, dokud nezačne vznikat hustý kouř a můžete observovat žhavý základ.



Ve větších udírnách, jako je např. "izolovaná 200 a 250", **doporučuju generátor zapálit na obou stranách pro větší množství kouře**. Takto vyrichovaný generátor můžete vložit do spodní části udírny.

Taková udírna je v něčem jako my, bez luftu to s ní nepůjde - nezapomeňte proto na **zajištění přístupu vzduchu nastavením regulační klapky**.

A teď bacha – **používejte pouze jemné piliny z tvrdého dřeva** určené pro uzení studeným kouřem.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Pro předejití rizika úrazu, požáru a poškození udirny i majetku si před zprovozněním generátoru, **prosím, pozorně přečtete návod k použití a všechny příložené bezpečnostní informace.**

Žádáme vás o **trvalé dodržování těchto bezpečnostních pravidel.** Tento návod a bezpečnostní informace pečlivě uschovejte.

OBLAST POUŽITÍ

Generátor slouží k uzení masa, klobás a salámů, sýrů a dalších potravin pomocí vývinu kouře z dřevěných udicích pilin v udirně.



1. Generátor je určen do všech modelů udirn KAISER COMPANY.
2. Generátor je určený pouze pro venkovní použití. Nepoužívejte ho uvnitř budov a v nevětraných prostorách.
3. Udirna při provozu musí stát na nehořlavém, pevném a rovném povrchu, při provozu ji nepřenášejte. Při nedodržení hrozí nebezpečí požáru!
4. Nepoužívejte generátor při silnějším větru a na přímém slunci.
5. Okolí udirny musí zůstat volné a mimo dosah hořlavých látek
6. Při manipulaci s generátorem používejte nehořlavé ochranné rukavice, při provozu mohou být jeho části horké.
7. Pro topení používejte výhradně piliny nebo štěpku určené pro uzení.
8. Generátor nesmí obsluhovat děti a neměly by mít ani při provozu k němu přístup z důvodu popálení.
9. Při provozu nesmí zůstat generátor bez dozoru.
10. Při provozu generátoru doporučujeme mít v dosahu vhodný hasicí přístroj.
11. Před čištěním nechte generátor řádně vychladnout
12. Při nesprávném použití hrozí nebezpečí požáru a zranění. Může dojít také k poškození konstrukce udirny a jejího vybavení.
13. Pro bezpečné naložení potravin před uzením a správný postup uzení použijte nejdříve vhodnou literaturu nebo konzultujte s odborníkem.
14. Při uzení studeným kouřem používejte teploměr a nepřesahujte teplotu 30°C.
15. V teplých letních měsících nedoporučujeme uzení studeným kouřem - hrozí zde riziko přesáhnutí doporučené teploty.

